

Centro de Investigaciones Hidráulicas e Hidrotécnicas Área de Hidráulica



Código: PCUTP-CIHH-AH-102-2006 Revisión:01 Fecha: 31/05/2006

Página: 1 de 7

Procedimiento para la Prueba de Aforo en Ríos y Quebradas

1. Introducción: Prueba de Aforo por Vadeo.

El aforo es realizado para determinar el flujo o caudal que pasa por una determinada sección de un río en un instante cualquiera en unidades de volumen en m³/seg o p³/seg.

El aforo por vadeo se realiza en ríos y quebradas poco profundas (0.15 - 2.00 m), donde la corriente de la sección transversal presenta velocidades bajas, no tan fuertes que pueda arrastrar al equipo de aforo (vara de vadeo, molinete) y el aforador.

- **2. Objetivo del procedimiento:** Determinar el caudal que pasa por una sección transversal de una corriente superficial en un instante dado.
- **3.** Campo de aplicación: Área de Hidráulica / CIHH.

4. Definiciones:

• **Aforo:** Medición de la cantidad de agua que lleva una corriente en unidad de tiempo Q = volumen / tiempo = área de sección transversal por velocidad del flujo.

5. Abreviaturas:

• m³/seg: metros cúbicos por segundo

• °C: Grados Centígrados

• mL: mililitro

• m²/L: metros cuadrados por litro

• p³/seg: pies cúbicos por minutos

hr: Horam: metro

• min: Minuto

• m²: metro cuadrado

• **AH**: Área de Hidráulica

6. Referencia:

- Linsley, Apuntes de Hidrología.
- Ventechow, Hidrología Aplicada.
- Formato ANAM para el esparciamiento en el ancho total del río.
- ETESA. Manual de Procedimiento de Aforo.

Fecha de actualización: 07/03/2006. Documentado por: Ing. Cecibel Torres Molinares. Ofic. de Calidad Institucional. Ing. David Vega. Centro de Investigaciones Hidráulicas e Hidrotécnicas (AH)



Centro de Investigaciones Hidráulicas e Hidrotécnicas Área de Hidráulica



Código: PCUTP-CIHH-AH-102-2006 Revisión:01 Fecha: 31/05/2006

Página: 2 de 7

Procedimiento para la Prueba de Aforo en Ríos y Quebradas

7. Equipos y herramientas:

a. Equipos para Aforo por Vadeo.

- Correntómetro.
- Cuerda (longitud de variable).
- Vara de Vadeo.
- Cinta métrica
- Chaleco Salvavidas.
- GPS. (Sistema de Posicionamiento Global)
- Arnés.
- Línea de Vida.

b. Equipos para Aforo desde Puentes.

- Corretómetro Modelo Swoffer
- Escandallo de 30, 75 lbs.
- Grúa de tres ruedas para aforo desde puente

8. Requisitos del aforo:

- El analista del CIHH, debe tomar las medidas necesarias para la utilización del equipo de seguridad industrial, para evitar accidentes.
- Se debe mantener un control sobre los instrumentos a utilizar, ya que el control de los mismos disminuye el porcentaje de error.
- Las medidas a realizar deben ser efectuadas, bajo el seguimiento especifico del procedimiento descrito por el CIHH.

Fecha de actualización: 07/03/2006. Documentado por: Ing. Cecibel Torres Molinares. Ofic. de Calidad Institucional. Ing. David Vega. Centro de Investigaciones Hidráulicas e Hidrotécnicas (AH)



Centro de Investigaciones Hidráulicas e Hidrotécnicas Área de Hidráulica



Código: PCUTP-CIHH-AH-102-2006 Revisión:01 Fecha: 31/05/2006

Página: 3 de 7

Procedimiento para la Prueba de Aforo en Ríos y Quebradas

9. Descripción o metodología del Procedimiento Prueba de Aforo en Ríos y Quebradas:

El analista o aforador del CIHH, al iniciar el procedimiento debe tomar las medidas necesarias de seguridad, luego procede a revisar, verificar que el equipo y las herramientas para la generación de la prueba este disponible y en buenas condiciones para dar inicio al aforo en ríos y quebradas.

a. Procedimiento de Prueba de Aforo por Vadeo.

- 1. Para la identificación de los sitios de aforo, se efectuará una gira de inspección, para conocer las características del lugar y el equipo a utilizar.
- 2. El aforador, procederá a ubicar una sección uniforme, libre de obstáculos (turbulencias, tronco, piedras, afluentes con remansos, entre otros); la sección, es localizada por medio del GPS, para ser plasmada en un plano y confeccionar el levantamiento topográfico de cada una de las secciones transversales del cauce de las corrientes de agua y obtener el área real
- 3. Luego, se coloca una soga asegurada a ambas orillas del río o quebrada, para continuar con la división de secciones, por medio de una cinta métrica de 30 metros.
- 4. Con la medida del ancho del río o quebrada, se procede a realizar los espaciamientos, por medio de la tabla preestablecida de la ANAM (Autoridad Nacional del Ambiente).

Ancho		5 – 8	8 – 12	12 – 18	18 – 25	25 – 35	35 – 50	50 – 40	70 – 10
Espaciamiento		0.40	0.50	0.80	1.00	1.50	2.00	3.00	4.00
Desde el fondo : V 0.2h, V0.8h, sí h > 0.6 m y V0.4h, si h \leq 0.6 m									

- 5. Los funcionarios del CIHH, colocan la soga, ya marcada por los espaciamientos en ambas orillas del río o quebrada para ser templada e iniciar con la medición de verticales referidas a las márgenes en las que se mide profundidad y velocidad.
- 6. Se determinan así áreas parciales y velocidades medias en las secciones parciales con las cuales se determinan caudales parciales, cuya sumatoria arroja el caudal total (ver figura 1).

Fecha de actualización: 07/03/2006. Documentado por: Ing. Cecibel Torres Molinares. Ofic. de Calidad Institucional. Ing. David Vega. Centro de Investigaciones Hidráulicas e Hidrotécnicas (AH)



Centro de Investigaciones Hidráulicas e Hidrotécnicas Área de Hidráulica




Código: PCUTP-CIHH-AH-102-2006 Revisión:01 Fecha: 31/05/2006

Página: 4 de 7

Procedimiento para la Prueba de Aforo en Ríos y Quebradas

9. Descripción o metodología del Procedimiento:

- 7. Para realizar la medición de velocidad se utilizará un correntómetro digital modelo SWOFFER modelo 2100. Las mediciones de velocidad se tomarán simultáneamente con las medidas de profundidad.
- 8. Luego de determinar las profundidades en cada sección, se medirán las velocidades a 0.2 h y 0.8 h desde el fondo, criterio que es igualmente utilizado para profundidades mayores a 0.6 metros. A profundidades menores o iguales a 0.6 metros, la velocidad se medirá a 0.4 h desde el fondo.



$$Q = A1 V1 + A2. V2 + A3. V3 + \dots$$
 (figura N°.1)

- 9. Obtenidos los datos necesarios, se procede a introducir los datos en una hoja de calculo excel, para calcular el caudal seleccionado o espaciado y total.
- 10. Finalmente, el analista de prueba, genera un análisis o informe detallado con los datos tomados y calculados de la prueba, el cual remite al director del CIHH, para su revisión y posteriormente este lo revisa, y devuelve al AH para cualquier corrección y/o envió al cliente, estos tramites conllevan copias para su respectivos archivos.

Fecha de actualización: 07/03/2006. Documentado por: Ing. Cecibel Torres Molinares. Ofic. de Calidad Institucional. Ing. David Vega. Centro de Investigaciones Hidráulicas e Hidrotécnicas (AH)



Centro de Investigaciones Hidráulicas e Hidrotécnicas Área de Hidráulica



Código: PCUTP-CIHH-AH-102-2006 Revisión:01 Fecha: 31/05/2006

Página: 5 de 7

Procedimiento para la Prueba de Aforo en Ríos y Quebradas

9. Descripción o metodología del Procedimiento:

b. Aforo desde Puentes con la Utilización de la Grúa.

- 1. Los funcionarios del CIHH, efectuarán una visita previa de inspección al sitio, donde se instalara la grúa de tres ruedas para el aforo; este debe revisar, verificar que el equipo este completo y en buen estado. (Estructura de la grúa, el cable guía, el molinete o correntómetro y el escandallo).
- 2. Dicho sitio será, localizado por medio del GPS, para ser plasmados en los planos y confeccionar el levantamiento topográfico de cada una de las secciones transversales del cause de las corrientes de agua y obtener el área real.
- 3. A la orilla del puente, se colocara la grúa, y se marcara en el mismo, para tener un punto de referencia como inicio de medición; en este primer, punto se baja el cable guía, se toman las medidas y lo mismo en la otra orilla.
- 4. Posteriormente, se mide le ancho con una cinta métrica, para estimar el espaciamiento que se debe tomar para las medidas de la profundidad y velocidad, para ello se mueve la grúa, a través de las marcas establecidas.

Nota:

- El funcionario del CIHH, debe anotar las medidas antes y después de introducir el escandallo, para obtener la profundidad.
- Los espaciamientos son asignados con la tabla de la ANAM (Autoridad Nacional del Ambiente).
- Los cálculos a efectuarse para velocidad y profundidad son similares al Aforo por Vadeo.

10. Cálculo de los resultados:

- Caudal Parcial. Qi = Vi * Ai
- Caudal Total. $Q = \Sigma Vi * Ai$
- Velocidad Promedio (sección de aforo). $V = Q_T / A_T$

Fecha de actualización: 07/03/2006. Documentado por: Ing. Cecibel Torres Molinares. Ofic. de Calidad Institucional. Ing. David Vega. Centro de Investigaciones Hidráulicas e Hidrotécnicas (AH)



Centro de Investigaciones Hidráulicas e Hidrotécnicas Área de Hidráulica



Código: PCUTP-CIHH-AH-102-2006 Revisión:01 Fecha:

31/05/2006 Página: 6 de 7

Procedimiento para la Prueba de Aforo en Ríos y Quebradas

11. Seguridad:

Se recomienda utilizar para estas pruebas el equipo de seguridad industrial necesario: Botas o zapatos que no resbalen, y chaleco salvavidas, línea de vida con arnés.

Nota: "Esta Norma no cubre el cumplimiento de las actividades de un laboratorio con relevantes requisitos legales y de seguridad, los cuales no se incluyen en el alcance del laboratorio". Norma 17025.

12. Formatos utilizados. Ninguno.

13. Anexos.

- Informes y hojas de registro de muestras.
- Fotos de Pruebas efectuadas (ACUTP-CIHH-AH-102-2006).

14. Manejo y archivo de procedimientos:

Este procedimiento se debe mantener dentro del Manual de Instrucciones (procedimientos específicos para pruebas o ensayos) del Área de Hidráulica del Centro de Investigaciones Hidráulicas e Hidrotécnicas. El mismo será manejado como referencia o consulta al realizar dicho estudio.

Fecha de actualización: 07/03/2006. Doc	umentado	por:	Ing.	Cecibel	Torres	Molinares.	Ofic.	de	Calidad
Institucional. Ing. David Vega. Centro de In-	vestigacion	es Hi	dráuli	cas e Hid	rotécnic	as (AH)			
							_		
Ing. Sidney Saavedra				I	ng. Eric	k Vallester			
Coordinador del Área de Hidráulica]	Director	del CIHH			



Centro de Investigaciones Hidráulicas e Hidrotécnicas Área de Hidráulica



Código: PCUTP-CIHH-AH-102-2006 Revisión:01 Fecha: 31/05/2006

Página: 7 de 7

Procedimiento para la Prueba de Aforo en Ríos y Quebradas

13. Anexo: Fotos de Pruebas Efectuadas (ACUTP-CIHH-AH-102-2006)



Foto N°1 Trabajo inicial para el aforo: colocación de soga y división en secciones del río.



Foto N° 2 Aforo en el río: Medición del ancho total del río.



Foto N° 3 Aforo en el río: Medición de profundidad en las secciones del río



Foto Nº 4 Otra vista del trabajo de Medición de profundidad en las secciones del río



Foto N° 5 Medición de la velocidad en la sección de aforo del río con el Correntómetro digital marca SWOFFER



Foto Nº 6 Otra vista en el centro del la sección de río, midiendo la velocidad con el Correntómetro

Fecha de actualización: 07/03/2006. Documentado por: Ing. Cecibel Torres Molinares. Ofic. de Calidad Institucional. Ing. David Vega. Centro de Investigaciones Hidráulicas e Hidrotécnicas (AH)